

Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék használati és telepítési

útmutatója:

Fontos! Első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket! Töltés közben a jelző LED pirosan világít. A kék folyamatos világítás azt jelenti, hogy a készülék teljesen feltöltődött. Ha az akku merülőben van és a jelző LED pirosan villog, akkor az akku lemerülőben van és az állító gombok nem használhatóak! A töltéshez bármilyen szabványos 5V min. 1A USB töltőt használhat.

Az ugatásgátló készülék működése: A készülék rendelkezik egy beépített mikrofonnal, mely érzékelve a kutya ugatását beindítja az ultrahang frekvenciás hangszórót, mely a legtöbb kutya számára egy kellemetlen és zavaró hang. Mivel csak a kutya ugatásakor lép működésbe, a kutya megtanulja társítani ezt a kellemetlen hangot az ugatáshoz és kerülni fogja, de legalábbis csökkenti az ugatások számát a készülék hatósugarában.

Figyelem! Mivel a különböző kutyák más-más képen reagálnak az ultrahangra, így a készülék hatásfoka kutyánként eltérő lehet. Nem használható öreg, nagyothalló kutyákhoz. Nem használható zajos környezetben. A készülék ideálisan nyílt terepen, a hangszórójával az ugató kutya irányába fordítva használható. A különböző tereptárgyak, kerítés, fák stb. jelentősen csökkenthetik a hatékonyságot és a hatótávolságot. A készülék hatása általában 3-5 nap után jelentkezik.

Az ugatásgátló készülék felszerelése: A készüléket függőlegesen falra, fára stb. kell elhelyezni, a hangszórót a kutya területének irányába forgatva. A hangszórók sugárzási szöge kb. 120 fok. Fontos, hogy a hangszóró és a kutya közt ne legyen tereptárgyak, mint pl. kerítés, épületek, bokrok, stb. mert azok az ultrahang terjedését erősen korlátozzák és a hatásfokot jelentősen lecsökkentik. Ezeket az utasításokat különösen figyelembe kell venni, amikor pl. a szomszéd kutyáját szeretnénk leszoktatni az ugatásról.


A készülék mérsékelten vízálló kivitel, szerelhető kültérre csak függőleges helyzetben! Döntött állapotban nagyobb eső esetén beázhat és a garancia megvonásra kerülhet! Tilos vízbe meríteni!

Beüzemelés: Minden használat előtt töltsse fel a készüléket. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig az **On/Off** gombot. Bekapcsolás után a 30KHz érzékenységi fokozat kék jelző LED-je villog. A bekapcsoló gomb további rövid lenyomásával állítható a készülék összesen 3 tartományban, ahol a nagyobb frekvencia szám nagyobb hatótávolságot és érzékenységet jelent. A különböző kutyák más-más frekvenciára lehetnek érzékenyebbek, ezért érdemes kísérletezni, melyik beállítás zavaróbb számukra. Ha erre nincs lehetőség, válassza a 30 KHz-es frekvencia módot. 15 KHz kisméretű kutyák számára, 20 KHz engedelmes, jól nevelhető kutyák számára, 30 KHz nagyméretű, nehezen kezelhető kutyák számára kiválasztható fokozat.



Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék tulajdonságai

- 3 különböző frekvencia móddal
- Kutyaugatásra automatikusan beindul
- Hatótáv kb. 10-15 nyílt terepen
- Emberi fül számára nem, vagy csak alig hallható
- Falra szerelhető, cseppálló kivitel
- Tápellátás: Beépített 3,7V 1500 mAh 18650 típusú akkumulátor
- Töltés: USB töltőkábellel (a kábel tartozék, a töltő nem)

 A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a MetroMan Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: MetroMan Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

