

M24272 Vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató Headszett

A tokkal ellátott vezeték nélküli headset egyszerű és kényelmes módja a hívások kezdeményezésének útközben. Az ergonomikus kialakítás nem terheli a fület, így hosszú órákon át beszélhet kényelmesen. A tartós akkumulátornak és a rövid töltési időnek köszönhetően nem kell attól tartani, hogy megszakad a beszélgetés. Az akkumulátor töltöttségjelzővel ellátott tok egy másik hasznos funkció. A fülhallgató hatótávolsága 10 m, így beszélgetés közben szabadon mozoghatunk a lakásban vagy a kertben. A kezeléshez egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a mobiltelefonjához Bluetooth-on keresztül és élvezze a terméket.

Műszaki adatok:

- Szín: fekete; anyag: PP, gumi, alumíniumötvözet;
- Bluetooth: V 5.1;
- Profil támogatás: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, EDR;
- Készenléti idő: 180 óra;
- Beszélgetési idő: 8-10 óra;
- Fülhallgató töltési ideje: 1,5 óra; tok töltési ideje: 1,5 óra;
- Akkumulátor kapacitása: 60 mAh;
- Hatótáv: 10 m;
- Akkumulátor töltésjelző;
- Méretek: 9 x 4,5 x 1,5 cm;

A készülék párosítása:

Győződjön meg róla, hogy a headset ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED egyszer fel nem villan, majd a piros és a kék LED felváltva villog (ezen a ponton kezd meg a párosítást), miközben a csatlakoztatásra vár. Kapcsolja be mobiltelefonja (vagy más vezeték nélküli eszköz) Bluetooth funkcióját és keresse az elérhető eszközöket, majd kattintson az YYK-520 névre, és írja be a jelszót: 0000 amennyiben kéri a telefon. A sikeres párosítás és csatlakozás után a jelzőfény a headset-en kikapcsol.

Gombfunkciók:

Hangerő növelése: kattintson a hangerő + billentyűre

Következő dal: tartsa lenyomva a hangerő + gombot 1 másodpercig

Hangerő csökkentése: kattintson a hangerő – gombra

Előző dal: tartsa lenyomva a hangerő - gombot 1 másodpercig

Szünet/lejátszás: kattintson a bekapcsológombra

Hívás fogadása: kattintson a bekapcsológombra

Hívás befejezése: kattintson a bekapcsológombra

Hívás elutasítása: kattintson duplán a bekapcsológombra

Hívás megszakítása: kattintson a bekapcsológombra hívás közben

Hívások átadása 3. félnek: kattintson az MFB gombra (a + - gomb felett)

A mikrofon be és kikapcsolása: nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot, amíg sípolást nem hall.

Az aktuális kapcsolat hívás folytatása és a harmadik fél hívásának befejezése: kattintson duplán az MFB gombra.

Az aktuális kapcsolat bontása és átváltás harmadik féltől származó kapcsolatra: kattintson háromszor az MFB gombra.

Indítsa el a Siri-t: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 mp-ig

A Siri kikapcsolása: kattintson az engedélyezési gombra

Használati információk:

Be/kikapcsolás:

1. Első használatkor vegye ki a készüléket a töltőtökből és távolítsa el a védőfóliát. Ha visszahelyezi a tokba a fülhallgatót kikapcsol, és automatikusan elkezd a töltést. Miután kivette a tokból automatikusan bekapcsol.
2. Használat után helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, mely automatikusan kikapcsol.

Párosítás:

1. Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből, mely automatikusan működésbe lép.
2. A piros és a kék fény felváltva villog (párosítási módba lépés)
3. Lépjen a mobil/táblagép beállítások – Bluetooth – keresés – YYK-520 – párosítás/csatlakozás – zenelejátszás menüpontra

Párosítás számítógéppel/laptoptal:

1. Kapcsolja be a számítógép – beállítások – eszközök – vezeték nélküli és egyéb eszközök – vezeték nélküli kapcsolat kezdeményezése – vezeték nélküli vagy más eszköz hozzáadása – vezeték nélküli eszköz keresése – YYK-520 – párosítás/csatlakozás – zene lejátszása
2. Megjegyzések: Ha számítógépe nem rendelkezik vezeték nélküli funkcióval, kérjük, helyezze be a vezeték nélküli adaptert és töltsse le a vezeték nélküli illesztőprogramot a normál működés érdekében.

Párosítsa az Echo Do-val:

Aktiválja az Alexa alkalmazást – beállítások – új eszközök hozzáadása – vezeték nélküli új eszközök párosítása – eszközök keresése – YYK-520 – párosítás /csatlakozás – zene lejátszása

Hogyan kell visszaállítani?

Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig. Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, a headset automatikusan kikapcsol és elkezd a töltést. Ha eltávolítja a fülhallgatót az automatikusan bekapcsol és a visszaállítás befejeződik.

Hogyan kell feltölteni a fülhallgatót?

1. Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, a készülék automatikusan kikapcsol és a töltés elkezdődik. A kijelző világít és mutatja a töltőtök aktuális teljesítményét jelezve, hogy a töltőtök tölti a kézibeszélőt.
2. Amikor a headset teljesen feltöltődött a fülhallgatón lévő piros gomb kialszik.

Hogyan töltsük fel a töltőtöket:

1. Használja mobiltelefon töltőjét, vagy a tartozék töltőkábelt csatlakoztassa a készülék USB-C aljzatához, másik végét pl. számítógép USB aljzatához.

2. A töltőtök digitális kijelzője mutatja a töltöttségi szintet, a 100 %-os akkumulátor töltöttségi szint pedig teljesen feltöltött állapotot jelent.

Hibaelhárítás:

Miért nem tudom észlelni a vezeték nélküli hálózatot? Miért nem sikerül a vezeték nélküli párosítás?

1. A vezeték nélküli hatótáv 10 m. Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok és helyezze mobiltelefonját a fülhallgató közelébe.
2. Ha a headset másik mobiltelefonhoz vagy eszközhöz csatlakozik, először válassza le azokat.
3. Indítsa újra a vezeték nélküli eszközt, és indítsa újra a fülhallgatót.

Miért nem ad ki hangot a fülhallgatóm? Vagy miért nem működik a zenelejátszás?

1. Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel vagy a mobiltelefon-töltő jó állapotban van, és megfelelő csatlakozással rendelkezik.
2. A megfelelő csatlakoztatás érdekében nyomja le a fülhallgatót, hogy a töltési pontok teljesen csatlakozzanak a töltőtökhöz.
3. A fejhallgató töltési pontjai portól vagy izzadságtól szennyezettek lehetnek. Mielőtt újratöltés céljából a töltőtökba helyezné őket, tisztítsa meg őket alkoholos ruhával.
4. Mielőtt a fülhallgatót a töltőtökba helyezné törölje le róla a szennyeződések, ekkor kigyulladnak a jelzőlámpák.
5. Amikor meghallja az „Akkumulátor alacsony” hangjelzést, tölts fel a fülhallgatót. Amikor a töltőtökon lévő LED-lámpák által kijelzett szám eléri a „10”-et fel kell töltenie a töltőtöket. Ügyeljen arra, hogy ne merítse le az akkumulátorokat a kézbeszélőben és a töltőállomásban, mert ez lerövidítheti a beépített lítium akkumulátor élettartamát.

Figyelmeztetések, óvintézkedések:

1. Kérjük kerülje a termék szét-/összeszerelését meghibásodás esetén.
2. A termék károsodásának elkerülése érdekében tartsa távol korrozív folyadékoktól.
3. Kerülje a 10°C alatti és 60°C feletti szélsőséges hőmérsékletnek, magas páratartalomnak és korrozív környezetnek való kitettséget.
4. Kérjük, tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
5. A karcolások elkerülése érdekében kerülje az éles tárgyakkal való érintkezést.
6. Kerülje a készülék használatát viharos és esős napokon, hogy elkerülje a sérülést vagy áramütést.
7. Ha több mint egy hónapig nem használta, kérjük rendszeresen tölts fel.
8. Mivel a vezeték nélküli jel nem továbbítható vízben, nem alkalmas úszásra és búvárkodásra.
9. Kerülje az ütést, esést, hajlítást, beázást stb.
10. Ne szerelje szét a fejhallgatót vagy a töltőtöket.
11. Ne tölts túl sokáig, nehogy lerövidüljön az akkumulátor élettartama.
12. Ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat érez, hagyja abba a termék használatát.
13. Az ismételt töltés és kisütés idővel rontja az akkumulátor teljesítményét, ami normális minden újratölthető elektronikus termék esetében.



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

