

Elektronikus konyhai időzítő MDA86 használati útmutatója

Az elektronikus konyhai időzítő segítségével pontosan beállítható a sütési, főzési idő, így biztosan nem fő túl vagy ég oda az étel. Mágneses rögzíthetőségének köszönhetően könnyen elhelyezhető például a hűtőszekrényhez. A nagy és áttekinthető LED-kijelző megkönnyíti a hátralévő idő leolvasását. A készülék memóriája tárolja az utoljára beállított értéket, akusztikusan jelez, ha a beállított idő lejárt, és lehetőség van a jelzési hangerő változtatására is. Az időzítő egy további stopper funkcióval is rendelkezik.

Műszaki adatok:

- Tápellátás: 3x AAA elem (az elemek nem tartozék!)
- Anyaga: műanyag
- Kényelmes rögzítés mágnessel
- Nagy és tiszta LED kijelző
- Az idő múlásának jelzése (hang)
- Kiegészítő stopper funkció
- Az utolsó beállított érték memóriája
- Átmérő: 8 cm
- Mélység: 3 cm
- Szín: fekete

Használata:

- Helyezzen 3 db AAA 1,5 V-os elemet a készülék hátoldalán található fedél alá, ügyelve a helyes polarításra (+ -).
- Csukja be a fedelet, és állítsa be a hangerő módot a fedél melletti csúszka (hátsó) mozgásával a három pozíció valamelyikébe (nincs hang / halk / hangos).
- Kapcsolja be a készüléket a kijelző alatti nyomógomb rövid megnyomásával.
- A készülék alapértelmezés szerint MIN 00 és SEC 00 formátumban jeleníti meg az időt.
- Forgassa el a ház közepét a beállított időtartomány fokozatos növeléséhez.
- Az időzítő visszazámlálásának elindításához fejezze be a forgatást és nyomja meg röviden a nyomógombot.
- Az idő visszaállításához tartsa lenyomva az érintőgombot, amíg el nem éri a nullát.
- A maximális beállítás 99 perc 55 másodperc. A 00:00-ig tartó visszazámlálás után a készülék 60 másodpercig tartó riasztást indít, amelyet a nyomógomb megnyomásával leállíthat.
- A stopper üzemmód elindításához tartsa lenyomva néhány másodpercig az érintőgombot az időzítő üzemmódon KÍVÜL, négy nulla jelenik meg a képernyőn.
- Nyomja meg röviden a kapcsoló gombot a stopper elindításához.
- Nyomja meg ismét a bekapcsológombot a stopperóra kikapcsolásához.
- A készülék házának hátulján mágnes található (amivel a hűtőszekrényre rögzíthető).

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Az időzítő/stopper belső használatra készült.
- A készülék 3 db AAA 1,5 V-os elemmel működik. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószeret.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Védje a mechanikai sérülésektől.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

