

## Vízálló motoros USB + USB-C töltő gyorstöltő használati útmutatója

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót és kövesse az abban lévő utasításokat. Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.

**Felszerelés:** Tisztítsa meg a kormány felületét, távolítsa el a távtartóbetét, csúszásgátló hátsó oldaláról a 3M-es ragasztó védőpapírját és rögzítse a konzolhoz. Húzza le a fóliát a csúszásgátló felületéről. Helyezze fel a konzolt a kormányra, majd a csavarral rögzítse a konzol pozícióját. Végül csúsztassa a készüléket a konzol sínjére kattanásig.

Elektromos bekötés:

Fekete: Negatív ( test )

Piros: + 12 Volt ( gyújtás )

Ügyeljen a helyes bekötésre, mert a vezetékek felcserélése a készülék tönkremenetelét okozza!

Figyelem! Minden indulás előtt ellenőrizze, hogy nincs e sérülés, vagy nem lazultak-e meg a csavarok! A telefon elvesztéséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk!



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

