

MZS7CRGB Vezeték nélküli Bluetooth fejhallgató cicafüles rózsaszín használati útmutatója

Kényelmes, vezeték nélküli fültre helyezhető fejhallgató gyerekeknek. A LED-es háttérvilágítású, jellegzetes macskafülek kiemelik gyermekét a környezetből. A gyors Bluetooth 5.0 modul használata lehetővé teszi a készülék kényelmes használatát (10 méteres hatótáv). Beépített akkumulátorral működik, mely a tartozék kábellel tölthető. Az ergonomikusan kialakított, párnázott fülhallgató és a zajcsökkentés tompítja a kívülről érkező hangokat, jelentősen javítva a lejátszott zene minőségét. A beépített fizikai gombok megkönnyítik a fejhallgató funkcióinak vezérlését. A beépített FM-rádió és MP3-lejátszós microSD memóriakártya-olvasó lehetővé teszi a készülék okostelefon csatlakoztatás nélküli használatát. A fejhallgató rendkívül könnyű és összezsukható, így kevés helyet foglal könnyen hordozható.

Leírás:

- Anyaga: műanyag
- Tápellátás (fejhallgató): beépített 400mAh akkumulátor
- Kommunikáció: Bluetooth 5.0 EDR-rel
- RGB LED háttérvilágítás (kikapcsolható)
- Hatótávolság: akár 10 méter
- Beépített mikrofon
- 3,5 mm-es mini jack csatlakozó
- MicroSD memóriakártya-olvasó
- MP3 lejátszás
- Beépített FM rádió (87,5 MHz - 108 MHz)
- Hangfrekvencia válasz: 50 Hz - 20 kHz
- Érzékenység: 108 dB
- Impedancia: 16 Ω
- Készenléti idő: akár 14 óra
- Töltési idő: kb. 1-2 óra
- Munkaidő: akár 6 óra
- USB-kábel az akkumulátor töltéséhez
- Rózsaszín szín

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Az eszköz indítása és párosítása:

- Vegye ki a fejhallgatót a csomagolásból, és nyomja meg az M gombot a fejhallgató bekapcsolásához.
- Tartsa lenyomva az M gombot. A fejhallgató párosítási módba lép (hang- és hangjelzés).
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót eszközén (például telefonon), ne felejtse el kiválasztani a láthatósági módot.
- Keresse a fejhallgatót B39 név szerint, és csatlakozzon hozzá. Ha a párosítás sikeres volt, az eszköz LED-je körülbelül 5 másodpercig világít, és egy hangüzenet is hallható, amely tájékoztatja a párosítás sikerességéről.
- Ezentúl a fejhallgató minden bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a párosított eszközhöz
- A fejhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva az M gombot.
- Csatlakoztassa a mellékelt microUSB-kábelt a fejhallgató microUSB-portjához, a másik végét pedig az USB-porthoz / powerbankhoz / töltőhöz.
- Az akkumulátor töltési folyamatát a piros LED világítás jelzi - kb. 2 órán keresztül tart.

Fejhallgató vezérlés (zene lejátszás, telefonálás):

- A készülék vezérelhető a vele párosított eszközről (pl. okostelefon).
 - A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a BALRA NYÍL gombot (-|<)
 - A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a JOBBRA NYÍL gombot (»|+)
 - Az előző dal lejátszásához kattintson a BALRA NYÍL gombra (-|<)
 - A következő dal lejátszásához kattintson a JOBBRA NYÍL gombra (»|+)
 - Nyomja meg röviden a PLAY/PAUSE gombot (|<|>) a lejátszás szüneteltetéséhez. Egy újabb rövid megnyomással folytatódik a lejátszás.
 - A LEJÁTSZÁS/SZÜNET gombra (|<|>) duplán kattintva tárcsázza az utolsó telefonszámot.
 - Az üzemmód és a hangforrás megváltoztatásához nyomja meg az M (MODE) gombot:
- Bluetooth → FM rádió → SD-kártya → kábel



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

