

## Kézi akkumulátoros COBLED lámpa napelemes töltéssel MD103SOL használati útmutatója

Újratölthető hordozható, kézi reflektor erős COB és SMD LED-ekkel, akár 800 méteres hatótávolsággal. Ideális felszerelés túrázóknak, vadászoknak, horgászoknak, kemping, kereső vagy munkalámpaként is.

- 4000 mAh kapacitású beépített akkumulátor, mely USB kábelről és napelemről is tölthető
- Űtésálló, vízálló. Gumírozott kapcsoló, zárható töltőaljzat.
- Powerbank funkció
- Állítható fényerő, villogó üzemmód.

### **Műszaki adatok:**

Anyaga: műanyag

Tápellátás: beépített 4000 mAh akkumulátor

Akkumulátor töltöttségi szintjelző LED-ek

Teljesítmény: 5W

Fényteljesítmény: 1200 lumen

Diódák: COB LED, SMD + 1x LED T6

Fényhőmérséklet: fehér 6000K

Világítási módok (6): 100%, 50%, villogó, vegyes módok

Fénytáv: 800 m

Kényelmes fogantyú a tetején

Vízálló: igen, IPX4

### **A lámpa használata:**

A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg a gumírozott gombot a zseblámpa felső fogantyúján (elől, a diódák felett). A gomb minden további megnyomása megváltoztatja az üzemmódot, amíg a zseblámpa ki nem kapcsol. Üzemmódok: 100% fényerő, csökkentett fényerő, villogó üzemmód.

A zseblámpa powerbank funkcióval rendelkezik – nyissa fel az USB aljzatok műanyag zárófedelét, és csatlakoztassa az USB-kábelt a zseblámpa USB-A aljzatához és a külső eszközhöz a töltéshez. A beépített akkumulátor töltéséhez emelje fel az USB-port fedelét, és csatlakoztassa a tápkábel mikroUSB dugóját a zseblámpa töltőportjába, majd csatlakoztassa a kábel másik végét a fali töltőhöz vagy a tápegységhez.

Az akkumulátor töltöttségi állapotát 4 LED mutatja az oldalsó panelen. 4 világító dióda jelzi a teljesen feltöltött akkumulátort. Ha a diódák nem világítanak, az azt jelenti, hogy teljesen lemerült.

### **Figyelmeztetések:**

- Ne irányítsa a zseblámpa sugarát közvetlenül emberek vagy állatok szeme felé.
- Ne nyissa fel a zseblámpa házát.
- Óvja a készüléket a nedvességtől és az erős vibrációtól, tartsa távol hőforrásoktól.
- A lámpát csak egy száraz, puha ruhával tisztítsa, ne használjon erős, maró vegyszereket.
- Kerülje a lemerült zseblámpa hosszú távú tárolását.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

