

Elektromos cigaretta töltőgép BLACK02 használati útmutatója

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

1. Csatlakoztassa a tápegységet a készülékhez, és nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Helyezze a cigarettacsövet a bilincsbe.
3. Állítsa be a töltési sűrűséget a gomb segítségével.
4. Helyezze a dohányt a készülék tetején lévő tartályba, és nyomja meg újra a gombot.
5. Vegye ki a kész cigarettát a hüvelyből, és töltsé újra a dohányt.

Mindig a megfelelő dohányt használja. A dohánynak nagyon száraznak kell lennie, még az enyhe páratartalom is befolyásolja a készülék működését és a végső hatást. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e semmilyen módon. A készüléket mindig kefével és lehetőség szerint sűrített levegővel tisztítsa meg a munka befejezése után. Csak felnőttek általi használatra. Húzza ki a kábelt a konnektorból, ha nem használja a készüléket. Ha a kábel sérült, az adagolót ki kell vonni a használatból.

Műszaki adatok:

Tápegység kimeneti teljesítménye: 7,5V DC

Tápellátás: DC 5.0V

Méret: Szabványos átmérő 8 mm

Figyelmeztetések:

A tárgyat rendeltetésének megfelelően kell használni. Csak a készletben található tartozékokat használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók tartozékainak összeférhetlenségéért. Tilos: a szoftvert szétszedni, módosítani, módosítani, saját kezűleg megjavítani vagy jogosulatlan szervizzel megjavítani. Ha a készülék bármely eleme megsérül, különösen a tápkábel (ha van) vagy a burkolat, hagyja abba a készülék használatát, mert az közvetlen veszélyt jelenthet az egészségre és az életre. A készülék nem víz- vagy porálló. Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.

A készülék nem játék, ezért gyermekektől elzárva kell tartani.

Télen ne feledje, hogy a nagy külső-belső hőmérsékletkülönbségek miatt a készüléket nem szabad azonnal bekapcsolni, miután zárt helyiségbe vitték. A túl gyors indítás a páralecsapódás miatt károkat okozhat. Az ilyen típusú sérülések, amelyek a készülék folyadékkal való érintkezéséből erednek, nem tartoznak a garanciális javítás hatálya alá, és érvénytelenítik a garanciát.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

