

K-390E-WIFI SMART Univerzális Wifi klíma távirányító használati útmutató

Elemek behelyezés: Nyissa ki a távirányító hátlapján található elemtartót és helyezzen be 2 db AAA elemet, majd pattintsa vissza a fedelet. Kizárólag jó minőségű alkáli elemeket használjon. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vagy az elemek lemerültek, távolítsa el az elemeket a távirányítóból. Az asztali tartó nem tölti az elemeket, de a távirányítót behelyezve biztosítja annak és a WIFI egységnek a működéséhez szükséges tápfeszültséget az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Ez az univerzális klíma távirányító helyettesíti a legtöbb légkondicionáló készülék gyári távirányítóját. Az távirányítót az alábbiak szerint tudja a Klímához tanítani:

Manuális kódolás:

Keresse meg a mellékelt kód táblázatban a Klíma típusát. Nyomja meg egyszerre a **SET** és a **⏻** gombot. Az LCD kijelző jobb alsó sarkában a 3 jegyű szám villogni kezd. A Fel/Le gombokkal írja be a táblázatban az adott típushoz megadott kódot, majd nyomja meg a **SET** gombot. Irányítsa a távirányítót a Klímára és tesztelje. Amennyiben nem működik, próbálja a következő kódot. A táblázatban megadott pl. Daikin 740-759 esetén 741, 742 kódok egyeséven mennek 759-ig.

Amennyiben nem működne a fenti beállítás vagy nem találja a klíma típust a táblázatban, használja az alábbi beállítást:

Manuális kód keresés:

Kapcsolja be a klímát. Nyomja meg egyszerre a **SET** és a **⏻** gombot. Irányítsa a távirányítót a klímára. A felfelé gomb folyamatos nyomkodásával az összes kódot egyesével tudja léptetni. Amint a Klíma reagál nyomja meg a SET gombot és tesztelje a távirányítót.

Wifi kapcsolat beállítása:

A wifi kapcsolat beállításához helyezze a távirányítót az asztali töltőbe. A wifi kapcsolat csak töltés alatt működik. Töltse le Play vagy Store áruházakból a Genius Remote APP-ot.

Indítsa el az APP-ot és kattintson a regisztrációra. Adja meg a felhasználónevet, egy jelszót és az emailcímet, majd pipálja be a feltételek elfogadását és kattintson a Next gombra. Sikeres regisztráció után a Registration succes felirat jelenik meg. Ezután kattintson a belépésre.

Távirányító hozzáadása: Csatlakozzon a mobiltelefonnal ugyanarra a WIFI hálózatra, mint amire a távirányítóval kíván csatlakozni.

Kattintson az **Add device** fülre, majd az **AC remote** controller-re. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a **⏻** gombot, amíg a **01** felirat felvillan és a Wifi ikon gyorsan villogni kezd majd, kattintson a **Next** gombra. A megjelenő oldalon írja be a Wifi hálózat nevét majd adja meg annak jelszavát, majd kattintson a Configure fülre.

További fontos tudnivalók a WIFI beállításokkal kapcsolatban:

- Kizárólag 2,4 GHz-es wifi hálózatokkal kompatibilis
- A távirányító használható kézben tartva, mint bármilyen más klíma távirányító, de a WIFI kapcsolat csak akkor működik, amikor a távirányítót visszahelyezi a tartóba.
- Amennyiben nem csatlakozna a WIFI hálózathoz, indítsa újra a WIFI rootert és próbálja újra a csatlakozást



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójelzőbe szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkat a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

