

M1002 Mini távirányítós mozgásérzékelős riasztó szett használati útmutatója

Egyszerű, könnyen felszerelhető belépésjelző és mini riasztó szett, mozgásérzékelővel, 2 db távirányítóval, beépített 105dB hangerejű szirénával. Elemes tápellátásának köszönhetően hordozható, bárhová felszerelhető.

Műszaki adatok:

- Nagyon magas interferenciaállóság és alacsony téves riasztások aránya.
- Otthoni használatra, garázsban, udvaron.
- Hordozható akkumulátoros készülék, gyorsan magaddal viheti, bárhová.
- Két távirányítója van, 3 db Ag13 1,5 V-os elemmel, amelyek lehetővé teszik a riasztó élesítését/hatástalanítását.
- Nagyon nagy hangerő a készüléken, akár 105dB!
- Az érzékelő a legkisebb mozgást is érzékeli 110 fokos tartományon belül.
- Négy darab 1,5 V-os AA elemmel működik. (Nem tartozék)
- A mellékelt mozgatható fejű tartónak köszönhetően az érzékelő bármilyen szögben a falra akasztható.
- Az érzékelő 110 fokos tartományban érzékeli a mozgást.
- Hatótávolság: kb. 8 méter.

Használata:

- A tartozék tiplik és csavarok segítségével szerelje fel a riasztó konzolját a kiválasztott helyre.
- Nyissa fel az elemtartóház fedelét és helyezzen 4 db AA 1,5V elemet a készülékbe, majd zárja vissza a fedelet.
- Helyezze a konzolra a készüléket.
- A távirányítók elemeiről távolítsa el a lezáró fóliát.
- A távirányítók segítségével aktiválja a riasztót.
- A riasztás aktiválása után a zöld LED kigyullad, és a felhasználónak 15 másodperce van, hogy elhagyja a riasztási zónát.
- A mozgás érzékelésének pillanatától számított 5 másodperc elteltével a szenzortól körülbelül 8 m-es távolságban 105 dB erősségű szirénajelzés lép működésbe.
- A riasztó a készletben található távirányítókkal hatástalanítható.

A szett tartalma:

- Vadonatúj vezeték nélküli riasztó
- Két távirányító
- Fali tartó
- 6 db AG13 1,5V elem (távirányítókhoz)
- Tiplik, csavarok a felszereléshez.

Figyelmeztetések, óvintézkedések:

- Ez a készülék beltéri használatra készült.
- A tisztításhoz használjon enyhén nedves ruhát, ne használjon erős vagy maró vegyszereket.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket!
- Ne szerelje szét részekre! A független módosítások a szavatossági és jótállási jog megvonását vonhatják maguk után!
- Felszerelés előtt tesztelje a rendszer működését
- Az elemcserét csak felnőtt végezheti el!
- Ne használjon együtt eltérő típusú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket.
- Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak!
- Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni!
- Gyermek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést felügyelet nélkül.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

