

Akkumulátoros mini porszívó használati útmutatója

Vezeték nélküli és porzsák nélküli morzsa porszívó, beépített akkumulátorral. Tökéletesen eltávolítja az apró szennyeződések az autókárpitról. A könnyű és kompakt kialakítás nagyban megkönnyíti a készülék használatát, az autó minden sarkához hozzáférést biztosít. A készlet 2 cserélhető porszívófejet tartalmaz, amely különféle típusú szennyeződésekhez igazodik. Az újrafelhasználható HEPA szűrő hosszu és problémamentes működést biztosít. A készlet tartalmaz egy USB tápkábelt is az akkumulátor töltéséhez. Porszívózás után csak ürítse ki a tartályt – nincs szükség további zacskók vásárlására, ami nagyon gazdaságossá teszi a porszívózást.

Műszaki adatok:

- Anyaga: műanyag (ABS + PS)
- Tápellátás: 5V USB-DC + USB-C kábel
- 1200 mAh kapacitású beépített akkumulátor
- Teljesítmény (maximum): 120 W
- Forgási sebesség: 30000 RPM
- LED akkumulátor töltésjelző
- Kiegészítő kefehegy
- Portartály űrtartalma: 0,15 L
- Hosszúság (teljes): 38,5 cm
- Szélesség: 5,5 cm
- Magasság: 9 cm

Használati utasítás

- Porszívózás: Távolítson el minden alkatrészt a porszívó dobozából. Hajtsa a szűrővel ellátott portartályt a porszívóra a bajonettzár segítségével, majd helyezze be a hosszabbítócsövet a ház elején lévő lyukba, és a cső végébe (ha szükséges) rögzítse a keféjét. Nyomja meg az I/O gombot a készülék tetején. Ha befejezte a porszívózást, nyomja meg ismét az I/O gombot.
- Az akkumulátor töltéséhez: nyissa fel a kapcsoló melletti gumisapkát, és csatlakoztassa oda a tartozék USB-C kábelt, majd csatlakoztassa a kábel másik végét az USB Type A porthoz.
- A tartály ürítése: A munka befejezése után ürítse ki a portartályt. Ehhez csavarja le és vegye le a fedelet, és öntse ki a szennyeződést a porszívó tartályából. Ha a szűrő nagyon szennyezett, vegye ki és rázza ki.

Figyelmeztetések:

- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet a mellékelt USB tápkábellel kell tölteni.
- Ne csatlakoztassa a porszívót az elektromos hálózathoz vagy az autó szivargyújtójához!
- A porszívó nem nagy felületek felszívására alkalmas készülék, hosszan tartó működése meghibásodást okozhat.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószert.
- Soha ne merítse vízbe a készülék motorját.
- Ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

