




A



GYORSKERESÉS / PÁROSÍTÁS

B

Gree, Haier	Changhong, Midea	Chigo, AUX
	TIME ON	TIME OFF
TCL, Hualing, Shangling	Mitsubishi, Sharp	Toshiba, Sanyang/Nec
Chunlan, Aucma	Hisense, Kelon	Huabao, egyéb
F.Cool	E-heat	
LG, Samsung	Shinco, Raybo	Electorlux, Fujitsu

Univerzális légkondicionáló távirányító

HU

Univerzális klíma távirányító, amely szinte az összes klímagyártó berendezésével kompatibilis. Kiváló megoldás, ha az eredeti távirányító eltűnt, elveszett, megrongálódott, nem működik, vagy ha több típusú klímát szeretne egy távirányítóval irányítani. Nem szükséges a gombokat egyesével feltanítani, elég ha beállítja a leírásnak megfelelő gyártói kódra a távirányítót és a funkciók máris használhatóak.

- Több mint 1000 támogatott modell
- Szinte az összes klímagyártóval kompatibilis
- Gyors párosítás
- Nem szükséges a beállításhoz az eredeti távirányító
- Zseblámpa funkció
- Időzithető

Energiaforrás: 2 x AAA elem (nem tartozék)

Kijelző méret: 30 x 20 mm

Méret: 125 x 47 x 23 mm

Szín: Fehér

Anyag: Műanyag

A TÁVIRÁNYÍTÓ

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bekapcsoló gomb | 7. Idő beállítás |
| 2. Szél erősség beállítás | 8. Beállítás gomb |
| 3. Hőmérséklet FEL/LE | 9. Ki/bekapcsolás időzítés |
| 4. Hűtés mód | 10. Kézi mozgítás |
| 5. Fűtés mód | 11. Automata mozgítás |
| 6. OK | 12. Mód gomb |
| | 13. Zseblámpa funkció |

PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a „CLOCK” feliratú gombot hosszan, amíg az óra:perc villogni nem kezd.
2. A hőmérséklet fel/le gombok segítségével módosíthatja a pontos idő beállítást.
3. A mentéshez nyomja meg az OK gombot.

ZSEBLÁMPA MÓD:

Tartsa nyomva a „LIGHT” feliratú gombot a távirányító tetején található LED működtetéséhez. Az elemek élettartamának megőrzése érdekében a LED csak addig világít, amíg a gombot nyomvatartja.

B GYORSKERESÉS / PÁROSÍTÁS

A távirányítót a klímakészülék felé tartva nyomja folyamatosan a táblázat szerinti gyártónak megfelelő gombot, amíg sípoló hangot nem ad a klímakészülék. Ezt követően tartsa nyomva a SET gombot, amíg a távirányítón a CODE felirat meg nem jelenik és a mellette lévő számsor villogni nem kezd, majd a hőmérséklet FEL és hőmérséklet LE gombok segítségével módosíthatja a párosítási kódot, amíg a lamellák automatikusan ki nem nyílnak a készüléken. Ha kinyitják a lamellák a párosítási kód helyes. Mentse el a beállításokat az OK gomb segítségével.

Tipp: Ha az Ön klímájához nem tartozik gyorskeresés funkció, a kódtáblázatban keresse ki a legközelebbi gyorskereséssel rendelkező márkát. Azt a keresést elindítva a fel-le gombokkal hamarabb elér a kívánt kódig.

BRAND	CODE	BRAND	CODE
TCL	119	DELONGHI	892
DONGXINBAO	229	ELCO	893
MINGXINRAOYIN	240	FEDDERS	900
BEIJINGJINGDIAN	264	FELEDRICH	901
DAMUZHI	305	FERROLOT	902
AVAGO	342	FIRST	903
HUAKE	343	HELTON	904
JIALE	354	MITSULKA	905
JIANGNAN	355	NORCA	906
JINBEIJING	359	OPAL	907
HICON	398	PEREG	908
QIXING	399	PILOT	909
SHANXING	407	RHOSS	910
SONGXING	429	SAFLORO	911
SUOYI	432	SENSOR	912
TIANJIN	433	SPEED	915
ELECTROLUX	497	STARIGHI-SIRCON	916
JINDA	531	AJDELONG	925
ZUODAN	860	SONGLINXLA	933
NISO	861	TAJYA	934
SUNBURG	866	WANGZI	935
NATIONAL	867	XIONGDI	936
COMBINE	868	HEMILTON	937
LOKEN-SEBO	869	SALIJU	938
HANSHINJ	870	GREE	000-019
YOUNIAIER	871	HAIER	020-037
QIONGSHENG	872	MIDEA	038-048
CHENGYUAN	875	CHANGHONG	049-071
YIDONG	878	CHIGO	072-089
SWAN	879	HABAO	090-108
SERENE	880	KELON	1109-118
ACSOM	881	GALANZ	134-142
AMICO	882	HUALING	143-158
AMICO	887	CHUNLAN	159-166
APTON	888	AUX	167-184
BOERKA	889	SHINCO	185-188
COLROLLA	890	AUCMA	189-207
CONSUL	891	HISENSE	208-217

BRAND	CODE	BRAND	CODE
FEILU	208-221	SHENBAO	414-417
DONGBAO	222-228	SHENGFENG	418-419
XINFEI	230-239	SHUAIKANG	420-422
AIDELONG	242-247	SHUANGLING	423-424
AITE	248-253	SHUANGLU	425-428
AOLI	254-255	SUOHUA	430-431
AOKE	256-259	TIANYUAN	435-440
BAIXUE	260-261	WANBAO	441-445
GAOSHIDA	262-263	WEILI	446-452
LITTLESWAN	266-269	WUFENG	453-456
POLO	270-273	XILENG	457-460
BOSHIGAO	274-277	XIANKE	461-465
BOSHI	278-280	XIAOYA	466-473
CAJXJN	281-283	XINGHE	474-477
CHANGLING	284-295	PANDA	478-483
CHUANGHUA	296-302	YANGZI	484-491
DAJINXING	303-304	YAOMA	492-496
DAYU	306-311	YINGYAN	505-515
DONGXIA	312-316	YUTU	516-530
DUNAN	317-319	ZHONGYI	534-536
GAIHA	320-330	SANYO	537-588
GRER	331-341	MITSUBISHI	589-635
GUQIAO	335-336	LG	636-645
GUANGDA	337-341	SAMSUNG	646-665
HUAMEI	344-346	TOSHIBA	666-673
HUIFENG	347-353	TRANE	862-865
JIESHIDA	356-358	JOHNSO	873-874
JINSONG	360-363	HUANGHE	876-877
KONKA	364-367	ALPIN	883-886
UNI-AIR	368-370	ELECTER	894-899
KANGLI	371-374	OONA	913-914
LANBO	375-386	TADLAJR	917-924
LEHUA	387-389	SAUO DENK	939-941
LIKAIER	390-393	GYI	942-943
MEILING	394-397	FEIGE	944-946
RICAI	400-401	SAUODENKI	947-949
RIJIANG	402-406	SAJJIU	950-951
SHANGLING	408-413	OTHERS	952-999