Használati útmutató Mini hordozható autós erősítő USB/SD/MP3 és Bluetooth zenelejátszóhoz MG30BTL

Beüzemelés

- Csatlakoztassa az erősítőhöz a hangszórókat. Ügyeljen arra, hogy a hangszóróvezetéket először a hangszóróba kösse be, mert a hangszóró kimenetek rövidre zárása a készülék tönkre menetelével és a garancia elvesztésével járhat!
- Dugja be a hálózati csatlakozót.
- Állítsa a hangerőt a minimumra, majd kapcsolja be a készüléket a POWER gombbal.
- Válassza ki a bemenetváltóval, hogy a külső bemenetet vagy az MP3 lejátszást kívánja használni.

MP3 lejátszás használata:

- A készülék alkalmas MP3 zeneszámok lejátszására SD kártyáról vagy PenDrive-ról max. 16 Gb-ig. Az SD kártyát vagy PenDrive-ot használat előtt ajánlott formatálni.
- Csatlakoztassa az SD / USB kártyát. A lejátszás automatikusan elindul.
- A jó hangminőség érdekében fontos az MP3 jelszint beállítása, melyet a távirányító „VOL –„ és „VOL+" vagy az erősítő „I<< és >>I" gombjaival szabályozhat.

FM rádió használata:

- A MODE gomb segítségével válassza ki az FM módot. A SCAN gombbal elindul a keresés és a rádióadások eltárolódnak. A rádió állomások közt a VOL+ és VOL- gombok rövid megnyomásával válthat.

Bluetooth funkció használata:

- A készülék vezeték nélküli Bluetooth kapcsolatra is alkalmas, lejátszhatja zenéit okos telefonjáról, tabletjéről is. Nyomgja meg a kezelőpanelen MODE gombot, válassza ki a BT funkciót. A párosítandó készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben található BT eszközöket, közöttük ezt a készüléket. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Az egyszer már csatlakoztatott eszköz később automatikusan újra csatlakozik.
- A zenelejátszás vezérelhető a telefon kezelőfelületén, és az erősítő kezelőfelületén is.
- A zenelejátszás megáll, amint a telefonra hívás érkezik.

Figyelmeztetések!

- Az erősítő kizárólag beltéren használható!
- Ne használja a készüléket, ha azt víz éri!
- A készüléket szétszerelni tilos és életveszélyes!

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: max. 180 Watt RMS 2x30 Watt
- MP3 lejátszás USB pendrive vagy SD kártyáról
- Bluetooth zenelejátszás
- AUX bemenet külső eszköz kihangosítására, pl. CD, MP3, vagy telefon
- Üzemi feszültség 12 / 230 Volt
- Méretek : 19 x 14 x 4,5 cm

Metroman Hungária Kft. 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8
Származási hely: Kína
www.metroman.hu