

Elektromos lábmelegítő MDA305 használati útmutatója

A vastag és meleg anyagból készült elektromos lábmelegítő kellemesen átöleli mindkét lábat. Univerzális méret - a lábak méretétől függetlenül használható. A bélés gyorsan felmelegszik, és ugyanolyan gyorsan bocsátja ki a hőt. A készülék tápellátását USB-kábel biztosítja – nem szükséges hálózati áramhoz csatlakoztatni, powerbank-ról, töltőről is használható.

Műszaki adatok:

- Anyaga: poliészter szövet + ABS műanyag
- Tápellátás: USB DC 5V
- Hőmérséklet: 40-50 Celsius fok
- Méretek: 28 cm x 29 cm x 3 cm
- Szín: szürke

Működése:

1. Helyezze a párnát bármilyen felületre.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB típusú A – DC 5V porthoz (pl. powerbank vagy töltő).
3. Helyezze (csúsztassa) a lábát a melegítő belsejében lévő zsebbe.
4. A fűtés kikapcsolásához húzza ki az USB-kábelt az áramforrásból.

Figyelmeztetések biztonságos használatához és a megfelelő működéshez:

1. Ne hajtsa össze a párnát, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva. Ez károsíthatja.
2. Soha ne dobja vízbe a készüléket, ha az csatlakoztatva van.
3. Soha ne csatlakoztassa a párnát más áramforráshoz, mint az USB 5V DC.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket! A gondatlan használat tüzet okozhat!
5. A párna mosógépben **nem mosható!** Nedves ruhával törölhető vagy fertőtleníthető.
6. Sérülés esetén ne javítsa saját maga a készüléket! Ez a jótállás és/vagy a jótállási jogok elvesztésével járhat!.



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

